サンポット石油暖房機 工事説明書 **FFR-708KF**

■取付工事店様へ

設置工事の前に、この工事説明書をよくお読みのうえ正しく据付けてください。

- なお、この工事説明書は、工事終了後に取扱説明書と一緒に必ずお客様にお渡しください。 ●ストーブを設置する場所には、電気設備に関する技術基準、火災予防条例に定められた設置をする必要があ ります。各地区の市・町・村火災予防条例に従ってください。
- ●施工上の責任は当社では負いかねますので、万一施工上に起因する不具合が生じた場合は、貴店の保証規定 によって修理いただくようお願いいたします。
- ●ストーブ本体にテープで貼付けられている注意チラシなどは読んだ後取り除き、お客様にお渡しください。 ●取扱説明書に従って「特に注意していただきたいこと」「使用方法」「アフターサービス」「保証」について お客様に説明してください。

安全のために必ずお守りください

● ここに示した事項は ▲ 警告、▲ 注意 に区分しています。





この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその 作業後の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う可能性、また は火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその



作業後の不具合によって使用者が傷害を負う可能性や物的損害の 発生が想定される内容を示しています。













⚠警告

据付けや移設は、販売店または据付業者が 行ってください。

お客様ご自身で据付けをされ、不備があると感電や火災の原因 になります。



据付けは火災予防条例、電気設備に関する技術 基準など法令の基準を守って行ってください。



安全のために必ずお守りください(つづき)

⚠警告

屋内給排気禁止

●屋内に排気すると、排ガスが室内に充満 して危険です。 必ず屋外に排気してください。



床下給排気禁止


・床下に排気すると、排ガスが室内に漏れ て危険です。 必ず屋外に排気してください。



給排気筒を確実に接続


● 給排気筒を確実に接続し、しっかりと固 定してください。 風、振動、衝撃などで外れたりすると運

転中に排ガスが室内に漏れて危険です。



給排気筒トップは閉そくしない場所に設置

● 積雪が多いときに給排気筒トップの周り が雪でふさがれない場所に設置してくだ さい。また、板などによる「雪囲い」は給 排気の妨げになるのでおやめください。 運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。



注意

次の場所には据付けない

火災や予想しない事故の 原因になります




- ■水平でない場所、不安定な場所
- ■不安定な物をのせた棚などの下
- ■可燃性ガスの発生する場所またはたまる場所
- ■付近に燃えやすいものがある場所
- ■階段、避難口などの付近で避難の支障となる場所 ■マントルピース内
- ■温室、飼育室など人のいない場所 ■標高1500m以上の高地


注意

可燃物との距離を離す 標準据付け例


■ストーブから周囲の可燃物までの離隔距離は図のように

- してください。
- ●ストーブ右側面と壁面は保守点検のため30cm以上離してください。 ● A寸法を10~30cmまで近づける場合は、前面ガードに附属の遮熱板を 取り付けてください。





■ストーブに附属された置台の上に据付けること。 ■給排気筒トップから周囲の可燃物までの離隔距離は図の ようにしてください。



● 給排気筒トップは上方及び両側に気流 を阻止する障害物がないこと。

45cm以上

● 雪の多い地方では、最高積雪面より 50cm以上離れる場所に、給排気筒 を取り付けてください。





延長3m以下、曲がり3箇所以下

3m3曲がり以下のこと

給排気筒トップと開口部(窓など) との距離が離れていること

反転させる 🏈

壁固定金具(B) 壁固定金具(A)

壁にあわせて角度を

○ 仮締め ▶

給排気筒トップ付近

の危険物近接禁止

注意

油タンクとの距離を離す

てください。

付けること。

油漏れ確認

給排気筒の点検

●油タンクはストーブより2m以上離して

据付けるか、防火上有効な遮へいを設け

据置式の油タンクは、不燃材の床上に据

ゴム製送油管の屋外使用禁止

●ゴム製送油管は屋外で使用しないでくだ

ひび割れを生じて油漏れの原因になります。

●油タンク・ゴム製送油管・接続部およびストーブなど

から灯油漏れがないことを確認の上ご使用ください。

●据付けが終わりましたら、もう一度点検してください。

こすおそれがありますので、必ず修正してください。

次のような取付けは、危険であったり、異常燃焼をお

接続部のゆるみは ありませんか


接続部のゆるみ禁止 下り勾配のこと

灯油が漏れていると火災のおそれがあります。

開こん

● ダンボール箱からストーブを取り出し、パッキン材、テープなどを取り除いてください


附属品の確認



据付け場所の選定


ストーブから周囲の可燃物までの離隔距離は図のようにな る場所を選定してください。

- 燃えやすいものや障害物のない場所。
- ●水平で安定のよい、しっかりした場所。
- ストーブを背面で固定できる場所。 ● 電源は家庭用100Vの電源コンセントをご使用く
- ●灯油を燃焼させるため、点火時や消火時ににおいが 出ます。給排気筒トップは、出入口に近い場所や外



油タンクを油タンク附属の取扱説明書に従って組立ててく ださい。

- ●油タンクは、油タンクの油面がストーブ設置床面より30cm 以上2m以内の高さになるように据付けてください。
- ●油タンクは熱・振動・衝撃の少ない場所に据付けてください。






- 火災の原因になります。 ●油タンクは、油タンク内の油面がストーブ設置床面より2m以上高くなるところには据
- 付けないでください。 油が定油面器よりあふれ出ることがあります。

ゴム製送油管の取り付け

ゴム製送油管を接続金具の根元まで 差し込み、附属のワイヤーバンド(小) で固く締め付けてください。





- ●ストーブ側接続金具にかぶせてあるキャップを外すとき、内部の残油が出ることが ありますので、布などを当てて外してください。
- ゴム製送油管の先端や途中を極端に曲げて配管しないでください。最小の曲げ半径は 100mm程度以上としてください。 ゴム製送油管にひび割れを生じて、油漏れの原因になります。
- ゴム製送油管は上に物をのせたり、重量物がのったり、空気溜りができるような形状に ならないようにしてください。 ● ゴム製送油管は、JIS S 3022「石油燃焼機器用ゴム製送油管」に合格したもの以外
- は使用しないでください。 ● 送油管の屋外部分及び埋設部分は、防錆処理された鋼管、又は銅管(外径8mm、肉厚 O.8mm)を使用してください。ゴム製送油管は使用しないでください。
- ゴム製送油管は紫外線があたると劣化が早くなります。できるだけ日光にあたらない場 所を選んでください。 ●金属製送油管で配管する場合は、切断、加工時の切りくずや切粉をきれいに取り除いて
- から配管してください。 定油面器から油があふれたり、電磁ポンプが故障する原因になります。

ストーブの固定

^注(※)60cm以上の寸法は、

ご注意

不燃材を使用する場合は

30cm以上とする。

ストーブの固定は給排気筒を取り付けてから行ってください。

● 上図では可燃物までの離隔距離を示していますが、保守点検や性能維持

のため、不燃物などの場合も上図離隔距離としてください(※部は除く)。


■標準据付け例

1.壁固定金具の調節ねじを 外してください。



壁固定金具(A)

2.壁固定金具(A)をストー ブ背面に附属のねじ(4× 10)で固定してください。



壁固定金具(B)

3.壁固定金具(B)を壁に固定してください。 壁の材質により次のように取り付けてください。

①木又は厚い合板の壁


木又は厚い合板の壁に固定する場合は、 附属のねじ(4×25)を使用して壁に 直接固定してください。

②モルタル、コンクリート**の**壁 モルタル、コンクリートの壁に固定す る場合は、市販のコンクリート用プラ グ(ねじ径φ4用)を壁に打ち込み、 ①項と同様に固定してください。

③石膏ボード、薄い合板の壁 石膏ボード、薄い合板の壁などに固定 する場合は、市販の中空壁用プラグ (ねじ径 ϕ 4用)を壁に打ち込み、①項 と同様に固定してください。


④土壁、しっくい壁 土壁、しっくい壁などに固定する場合 は、壁にそえ木をしてから、①項と同 様に固定してください。


4.ストーブを壁におしつけ、 壁固定金具(A)、(B)を調節 ねじで固定してください。



■コーナー設置例


1.壁固定金具の調節ねじを外し、 壁固定金具(B)を反転させてね じを仮締めする。





4. 壁固定金具 (A) を壁に固定して ください。 (壁の材質により壁固定金具の固定する方法

が異なりますので、「標準据付け例」を参照 して適切な方法で固定してください。)





- ●ストーブは附属の壁固定金具で必ず固定してください。 壁に固定できない場所での使用はおやめください。
- コーナーに設置する場合、A寸法は必ず10cm以上としてください。 また、右側のA寸法は保守点検に十分な距離としてください。

|標準給排気方式の工事方法

室外フランジ

室外側パッキン

給排気筒トップ

スペーサパッキン

8 4×25ねじ 3本

スペーサ

■給排気筒及び工事部品は、給排気筒の呼び径D49のものを使用し てください。指定以外のものは使用しないでください。

■附属している給排気筒セットは、壁の厚さが11cm以下、24cm 以上の壁には使用できません。 壁の厚さが11cm以下である場合は、別売部品の薄型給排気筒ス ペーサ、24cm以上の場合は薄型厚壁用トップ又は薄型給排気筒延

長アダプタを使用してください。 ■給排気筒の端面(パイプの先端など)でケガをしないように、手袋 をはめて行ってください。

1. 設置場所を決めてください。

2. 給排気筒の穴あけ位置を決めてください。

- この工事説明書の型紙 (裏面)を壁に押し当てて、給排気筒穴位置を決め てください。
- ●壁固定金具用穴位置にも印をつけてください。 (穴位置が決まりましたら型紙をはがしてください。)

ご注意

- ◆木造の建物で壁にメタルラス張り、ワイヤラス張りまたは金属板張りを してあるところに給排気筒を通す場合は、それらの金属部に接しないよ う電気的絶縁をしてください。 ●壁に穴をあけるときは、壁内の鉄筋、電気・電話配線、ガス・水道配管
- 3.壁に給排気筒の穴をあけてください。
- 印を付けた位置に直径83~96mmの 穴を室内側から室外に向けて、下向き に約3°の傾斜であけてください。


にあたらない場所を選んでください。

● あけるとき、壁内の鉄筋、電気・電話配線、 ガス・水道配管に十分注意してください。 ●穴は直径96mmより大きくならないように




●穴は必ず約3°の傾斜で下向きにあけてください。 雨水がストーブ内に入って異常燃焼したり、室内や壁内に浸入すること があります。

- 4. 給排気筒を分離してください。
- ●附属の給排気筒を回して室内・室外側に分離してください。





ふりこ 一赤丸






ストーブは水平に据付けてください。 対震自動消火装置の誤作動や異常燃焼の原因になります。








上から2本目


- 前面ガード
































ストーブの側面は壁面から30cm以上離して ください。 10~30cmに近づける場合は、必ず附属の遮


熱板を取り付けてください。火災の原因に


なります。















150cm以上

据付け方法 遮熱板の取り付け

● 附属の遮熱板のツメを、図のように前面ガード横棒の上から 2本目と下から3本目の横棒に折り曲げて固定してください。

置台の取り付けと水平調節 ●置台の上にストーブを据付けてから、ストーブの4



油タンクの組立てと据付け





●油タンクの据付けは、各地の火災予防条例に従ってください。 ●油タンクは、ストーブとの間に防火上有効な壁などがない場合は、2m以上離してください。



